

Voorbehandeling van vloeren

Voorbehandeling van met Crafcoc en Wapex vloer-coatings af te werken vloeren

Voordat Crafcoc en Wapex vloercoatings kunnen worden aangebracht, dient er altijd een voorbehandeling plaats te vinden. Deze voorbehandeling is erop gericht om een goed hechtoppervlak te creëren voor de Wapex vloercoatings.

De onderstaande vloeren komen in de praktijk vaak voor:

1. ZANDCEMENTDEKVLOEREN DIE GEVLINDERD/INTENSIEF VERDICT ZIJN

Deze vloeren hebben een strak, glad en soms glimmend uiterlijk en nemen vocht slecht op. De aanbevolen voorbehandelingsmethode is stofvrij stralen.

2. MET CURING COMPOUNDS BEHANDELDE BETONVLOEREN/ZANDCEMENTDEKVLOEREN

Na het storten van een vloer kan een curing compound worden aangebracht om vochtverlies tegen te gaan en scheurvorming te voorkomen. Deze compound is vaak te herkennen aan een geelbruine glans. Aangezien deze vloeren glad zijn en slecht vocht opnemen, is stofvrij stralen de enige geschikte methode.

3. MONOLIETVLOEREN/PANTSERVLOEREN

Monolietvloeren worden in één keer gestort en afgewerkt, terwijl pantservloeren zijn ontworpen voor extra hardheid en sterkte. Beide soorten betonvloeren zijn meestal gevlinderd en bevatten kunststof toevoegingen. Stofvrij stralen is hier de aanbevolen methode.

4. GEWONE ZANDCEMENTDEKVLOEREN

Deze vloeren kunnen in de meeste gevallen worden geschuurd (diamant-schuren); in sommige gevallen is stofvrij stralen ook mogelijk. Het is belangrijk dat de cementschil aan het oppervlak van de dekvloer wordt verwijderd.

5. STAALVEZELVERSTERKTE VLOEREN

Deze vloeren kunnen het beste stofvrij gestraald worden.

6. ANHYDRIETVLOEREN

Deze vloeren dienen diamant-geschuurd te worden om de sinterhuid aan het oppervlak te verwijderen. Zie ook infoblad 1240 voor aanvullende informatie.

7. BITUMENVLOEREN

Bitumenvloeren zijn er in allerlei verschillende types. Soms kan worden volstaan met het reinigen van de vloer met Viamond 704. De vloeren kunnen qua hardheid sterk verschillen. Voor relatief minder harde vloeren wordt als extra voorbehandeling frezen aangeraden. Bij betonasfalt kan men ook licht aanstralen.

8. TEGELVLOEREN

Hardgebakken tegels moeten stofvrij worden gestraald, waarbij rekening moet worden gehouden met het mogelijk weghalen van voegmortel. Andere tegels kunnen afhankelijk van hun hardheid worden gestraald of stofarm diamant-geschuurd.

9. NATUURSTEEN, MARMER, GRANIE

Deze ondergronden vereisen een voorbehandeling door middel van stofarm diamant-schuren.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support.
Tel.: 071-3083400, e-mail: info@sikkens.nl, internet: www.sikkens.nl

Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.

Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor elk van onze producten vormen het relevante productinformatieblad, het veiligheidsinformatieblad en de etikettering van de verpakking een integraal informatiesysteem over het product in kwestie. De productinformatiebladen en veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op aanvraag of op onze website.