

Hoe schilder ik een buitenmuur?

Voor het schilderen van een buitenmuur, heb je de volgende materialen nodig:

- Muurverf voor buiten (Sikkens Alphatex IQ Mat)
- Voorstrijk (Sikkens Alpha Aquafix) – *Indien nodig*
- Stucloper of spatkleed
- Afplaktape
- Duct tape
- Muurverfroller & beugel
- Vierkante emmer met inlegrooster (bijv. Meesterhand Roll and Go)
- Lyonspenseel
- Roerhoutje
- Handschoenen
- Veiligheidsbril
- Borstel

1. Voorbereiding

- Dek je vloer af met een stucloper of spatkleed, tegen spatten of morsen
- Plak kozijnen en vensterbanken af
- Borstel de muur goed af. Als deze erg vervuild is, maak deze dan eerst schoon met een hogedrukreiniger en laat de muur daarna goed drogen
- Als de muur sterk zuigend of poreus is, breng dan een voorstrijk aan. Breng de voorstrijk met een kwast aan, om zuiging van de ondergrond tegen te gaan
- Verwijder direct na aanbrengen van de voorstrijk de afplaktape om beschadiging van de verf te voorkomen
- Laat de voorstrijk drogen
- Plak na het drogen de kozijnen en vensterbanken opnieuw af

2. Muurverf aanbrengen

- Roer de muurverf goed door voor een egaal eindresultaat
- Gebruik een kwast voor de hoeken en voor de grote oppervlakken een muurverfroller
- Begin met het verven van de hoeken en de onderzijde
- Verf vervolgens de rest van de muur van links naar rechts en van boven naar beneden. Doe dit per 2-3 banen tegelijk
- Verwijder direct na het schilderen de tape om beschadiging van de verf te voorkomen
- Plak, indien nodig, wanneer de eerste laag droog is de randen opnieuw af. Breng een tweede laag muurverf aan op dezelfde manier als de eerste

3. Opruimen

- Bekijk op het product met welk middel je kwast en roller het beste kunt reinigen
- Bewaar restanten verf goed afgesloten (*weg van zonlicht en vorstvrij*) of breng het weg naar de milieustraat in je gemeente



Tips bij het schilderen van kozijnen en deuren buiten

- *Hoe weet je of de muur sterk zuigend of poreus is? Neem een natte spons en druk deze tegen de muur. Als het water uit de spons wordt opgenomen door de steen is de muur poreus. Parelt het water eenvoudig naar beneden, dan is voorstrijken niet nodig.*
- *Schilder bij temperaturen boven de 10°, niet bij regenachtig weer of mist en niet in de volle zon.*
- *Vorstrijk en aflak breng je bij voorkeur van beneden naar boven aan, voor een egale verzadiging van de muur.*
- *Schilder – indien nodig – eerst ramen en deuren en daarna pas de muur.*
- *Ga je de volgende dag verder met schilderen? Bewaar de kwasten en roller in een afgesloten plastic zak of aluminiumfolie; dit scheelt schoonmaken.*

Bezoek de website voor [productinformatie](#), [verkoopadressen](#) of meer [stappenplannen](#).