

Hoe schilder ik gevel-/ en timmerwerk buiten?



Voor het schilderen van **gevel-/ en timmerwerk buiten**, heeft u de volgende materialen nodig:

- Ammoniak, doek en spons
- Schuurpapier en stofborstel
- Afplaktape
- Grondlak en lak
- Kwast en lakroller

1. Ondergrond reinigen en schuren

- Reinig het houtwerk grondig en droog goed af met een doek.
- Plak de randen van raam- of deuromlijsting zorgvuldig af.
- Het houtwerk moet goed droog zijn voor je begint te schilderen.
- Schuur het hout op en stof het af.

2. Schilderen met grondlak

- Breng eerst met een kwast een grondlak aan.
(*Gebruik de kwast voor randen en de roller voor grotere oppervlakken.*)
- Verwijder direct na het schilderen de tape om beschadiging van de verf te voorkomen.
- Als de grondlak droog is, plak dan de randen opnieuw af.
- Schuur het hout licht op en stof het af.

3. Schilderen met lak

- Roer de verf goed door voor een egaal eindresultaat.
- Breng met de kwast of roller de eerste laklaag aan.
- Verwijder direct na het schilderen de tape om enige beschadiging van de verf te voorkomen.
- Is de eerste laklaag droog, dan herhaal je deze stap voor de tweede laklaag.
- Vergeet niet direct na het schilderen de afplaktape te verwijderen.



4. Materialen reinigen en afvoeren

- Bekijk op het product met welk middel u kwast en roller het beste kunt reinigen.
- Bewaar restanten verf goed afgesloten (*weg van zonlicht en vorstvrij*) of breng het weg naar de milieustraat in uw gemeente.

Bezoek de website voor [productinformatie](#), [verkoopadressen](#) of meer [stappenplannen](#).