

Hoe schilder ik kozijnen en deuren binnen?

Voor het schilderen van uw **kozijnen en/of deuren binnen**, heeft u de volgende materialen nodig:

- Ammoniak, doek en spons
- Schuurpapier en stofborstel
- Afplaktape
- Grondlak en lak

1. Ondergrond reinigen en schuren

- Reinig het houtwerk grondig en droog goed af met een doek.
- Plak de randen van raam- of deuroplijsting zorgvuldig af.
Het houtwerk moet goed droog zijn voor het starten met schilderen.
- Schuur het hout op en stof het af.



2. Schilderen met grondlak

- Breng met een kwast en een roller de grondlak aan.
- Verwijder direct na het schilderen de tape om beschadiging van de verf te voorkomen.
- Als de grondlak droog is, plak de randen opnieuw af.

3. Schilderen met lak

- Schuur het hout licht op en stof het af.
- Roer de verf goed door voor een egaal eindresultaat.
- Breng met de kwast (*randen en raam*) of roller (*grote vlakken, deur*) de eerste laklaag aan.
- Verwijder direct na het schilderen de tape om beschadiging van de verf te voorkomen.
- Laat deze laag drogen en herhaal stap 3 voor de tweede laklaag.
- Vergeet niet direct na het schilderen de afplaktape nogmaals te verwijderen.

4. Materialen reinigen en afvoeren

- Kwasten en rollers kunnen worden schoongemaakt in water.
- Bewaar restanten verf goed afgesloten (*weg van zonlicht en vorstvrij*) of breng het weg naar milieustraat in uw gemeente.

Bezoek de website voor [productinformatie](#), [verkoopadressen](#) of meer [stappenplannen](#).