

## Hoe schilder ik deuren en kozijnen buiten?

Voor het schilderen van deuren en kozijnen buiten heb je de volgende materialen nodig:

- Grondlak (Sikkens Rubbol Primer Extra)
- Aflak (Rubbol XD High Gloss)
- Alabastine verfreiniger
- Verfbak of blik (bijv. Meesterhand Roll and Go verfbak)
- Lakroller & beugel
- Lakkwast (bijv. Meesterhand Gold)
- Stucloper of spatkleed
- Schuurpapier (P280-320)
- Afplaktape
- Roerhoutjes
- Emmer
- Spons
- Handschoenen
- Veiligheidsbril
- Borstel

### 1. Voorbereiding

- Dek de ondergrond af met stucloper of een zwaar spatkleed
- Reinig het houtwerk grondig met Alabastine verfreiniger
- Schuur de intacte verflagen licht op met schuurpapier (P280-P320)
- Maak het houtwerk stofvrij met een borstel
- Laat het goed drogen voordat je begint met schilderen
- Plak de randen van de raam- of deuroplijsting zorgvuldig af. Vergeet hierbij niet de scharnieren en de deurklink

### 2. Start met grondlak (primer)

- Roer de grondlak goed door en giet deze eventueel in een aparte verfbak of blik. Dit voorkomt knoeien
- Breng de grondlak aan. Gebruik een kwast voor de randen en een roller voor grotere oppervlakken
- Verwijder direct na het schilderen de afplaktape, om beschadiging van de verf te voorkomen.

### 3. Afwerking met aflak

- Schuur, als de grondlak goed droog is, het hout licht op met fijn schuurpapier en stof het af
- Plak de randen opnieuw af
- Roer de verf voor het schilderen goed door voor een egaal eindresultaat en giet deze eventueel in een aparte verfbak of blik. Dit voorkomt knoeien

- Breng de lak aan. Gebruik een kwast voor de randen en een roller voor grotere oppervlakken
- Verwijder direct na het schilderen de afplaktape, om beschadiging van de verf te voorkomen
- Is de eerste laklaag droog, herhaal dan indien nodig de stappen voor het aanbrengen van een tweede laklaag

#### 4. Opruimen

- Bekijk op het product met welk middel je kwast en roller het beste kunt reinigen
- Bewaar restanten verf goed afgesloten (*weg van zonlicht en vorstvrij*) of breng het weg naar de milieustraat in je gemeente



#### ***Tips bij het schilderen van buitendeuren en -kozijnen***

- *Schilder bij temperaturen boven de 10°, niet bij regenachtig weer of mist en niet in de volle zon.*
- *Houd rekening met de droogtijden i.v.m. het openen en sluiten van ramen en deuren.*
- *Verwijder zoveel mogelijk het deurbeslag, zodat je ook daarachter kunt schilderen.*
- *Gebruik een primer in dezelfde kleur als de afwerklaag. Dat helpt bij de dekking van de aflak.*
- *Spoel een nieuwe roller een dag van tevoren uit onder de kraan en laat deze goed drogen. Dat voorkomt pluis in het schilderwerk.*
- *Ga je de volgende dag verder met schilderen? Bewaar de kwasten en roller in een afgesloten plastic zak of aluminiumfolie; dit scheelt schoonmaken.*

Bezoek de website voor [productinformatie](#), [verkoopadressen](#) of meer [stappenplannen](#).