

Hoe schilder ik een muur binnenshuis?



Voor het schilderen van uw **muren binnen**, heeft u de volgende materialen nodig:

- Sikkens muurverf
- Sikkens voorstrijk
- Verfreiniger en muurvuller
- Afplaktape en afdekfolie
- Kwast en muurverfroller
- Schuurpapier
- Stoffe

1. Ondergrond reinigen eventueel repareren

- Ontvet de muur met een verfreiniger.
- Vul eventuele beschadigingen op met een muurvuller.
- Plak de randen af en dek de vloer af.
- Breng met een kwast de voorstrijk aan. Dit voorkomt dat de muur teveel verf opzuigt.
- Verwijder direct na het schilderen de tape om beschadiging van de verf te voorkomen.
- Laat het vier uur drogen.
- Schuur de bijgewerkte plaatsen glad en stof de muur af.
- Na droging de randen opnieuw afplakken.

2. Muurverf aanbrengen

- Roer de muurverf goed door voor een egaal eindresultaat.
- Gebruik een kwast voor de hoeken en voor de grote oppervlakken een muurverfroller.
- Begin met het verven van de hoeken en de plinten.
- Verf vervolgens de rest van de muur van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden. Doe dit per 2-3 banen tegelijk.
- Verwijder direct na het schilderen de tape om beschadiging van de verf te voorkomen.
- Als de eerste laag droog is plak je de randen opnieuw af.
- Breng een tweede laag muurverf aan op dezelfde manier als de eerste.



3. Materialen reinigen en afvoeren

- Kwasten en rollers kunnen eenvoudig worden schoongemaakt in water.
- Bewaar restanten verf goed afgesloten (*weg van zonlicht en vorstvrij*) of breng het weg naar milieustraat in uw gemeente.

Bezoek de website voor [productinformatie](#), [verkoopadressen](#) of meer [stappenplannen](#).